成品125×175mm
三折页 正反面印刷

品牌红
C15M93Y100

SM243201-2024

主动语料命令词	被动播报	主动语料命令词	被动播报	主动语料命令词	被动播报
打开加温	已启到3档	有点热	已调到3档	调到3档	已调到3档
延长定时	定时12小时	上床睡觉	已调到3档	调到1档	已调到1档
暖短定时	定时1小时	太热了	已调到3档	定时12小时	12小时后关闭
音量放大/大声点	音量已调到最大	睡眠模式	已调到3档	定时10小时	10小时后关闭
音量减小/小声点	音量已调到最小	太冷了	已调到5档	ⓘ 可说出1-9档中任意数字进行档位设置	
关闭语音	语音已经关闭	有点冷	已调到5档	ⓘ 可说出1-12小时中任意数字进行定时设置	
打开语音	语音已打开	保温模式	已调到5档		

（6）上电时，每一次操作会同步播报，5分钟后自动停止播报，但可以使用语音命令打开语音播报；

5、安全故障模块：电热毯开机后，按“自清洁”键，快速进入除菌模模式，显示屏显示“-H5-H”，默认定时4h，温度和定时不可调节，除菌模式下，停止加热，显示“--”，处于待机状态，中途要退出除菌模模式，按“自清洁”键，显示除菌模模式若已设定加热温度数值和定时值。

6、停止使用时，拔下插头，电热毯断电；

7、断电热毯储存了较长时间的电热毯，在首次使用前应进行排潮处理，具体方法：在干燥的电热毯【注意：绝不能有褶皱及折叠】盖上只摊上床单，将被套平铺在床单上，插上电源，控制器开关按钮按至“9”档，加热1-2小时【不超过2小时】，将电热毯温度升高后，断开被套覆层插气，用户可根据电热毯和被褥的潮湿程度如此循环几次，直至干爽，再关断电源。

⚠ **注意：排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。**

洗涤方法

1、洗涤前请拔下电源插插头，将控制器耦合器从柔性部件上拔下，并将控制器收放在据洁干燥处。

2、本产品可以机洗，采用非常柔和程序，机洗温度最大不超过30℃。

3、必须采用中性洗涤剂。

4、特别脏处可以用软刷轻轻刷洗渍重。

5、整个过程不得使用机器烘水，洗涤完成后，将其摊开平放在浴缸内自然滴滴，当无明显水滴后，将其在阴凉处悬挂离干，不得暴晒。

6、不可干洗，不可用漂白剂，不可浸泡于瘦或酸度。

7、本品不能频繁清洗，本品在整个使用寿命中洗涤不超过5次。

8、确认完全清干后方可与控制器耦合器连接，以备使用。

日常维护保养

• 经常检查插具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前返回给公司维修服务部或各地维修点检查维修。

• 根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），**在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。**

简易故障原因分析及处理

故障情况	故障原因	处理办法
屏幕无显示，或显“E1”	电源插头接触不良，插座过松	重新插好电源插头
	控制器故障	将产品送厂家维修
温度显示“E2、E3、E5、E6、E7”	电热线故障	将产品送厂家维修
温度显示“E4”	控制器内温度过高	将控制器置于床外，不覆盖
显示屏显示正常，电热毯不热	发热丝断	将产品送厂家维修

注意事项

⚠ **根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。**

• **不得折叠或弄皱使用，不得卷折使用电热毯。**

• 不得插入钢钉，禁止用钢器刮伤或损伤钢器敲击电热毯。不能用钢钉或其它金属物固定电热毯。

• **只能作为下铺电热毯取暖，不作包裹身体取暖使用，禁作任何其它用途。**

• 老器具弄湿时不能继通电源和使用。

• 不得由不能自理人员，婴幼儿或对热不敏感的人使用。

• 电热毯上放有外叠的被盖等厚重物品时，不得通电，以免造成电热毯被压处局部过热而损坏电热毯。

• 不能暴晒，不能烘烤，不能熨烫，避免造成发热线损坏损坏。

• 禁止与其它发热器具（如脚炉、热水袋、远红外线床垫或自热式理疗器具）并用，禁止为其它器具加热。

• **禁止严禁火种（如蜡头、火花），以防引起火灾。**

• 本器具不打算在医院供医疗使用，因此，严禁在医院或家庭用于婴幼儿保暖。严禁老人在无人护理的使用。

• **饮酒过度、疲劳过度及服用镇静药物者不能使用电热毯。**

• 此电热毯不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。

• 不要在可调床上使用。

• 用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应切断电热毯电源或拔掉电热毯电源插头，杜绝事故隐患。

• 不能用应拉电源线的方式或起插头，不能用拉扯软电线的方式拖拉器具。

• 不得随意更换电热毯自带的控制器【只能与本产品控制器DK25-17一起使用】。

• 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮，控制器保护电路中熔断器或热熔体的熔丝已熔断，器具不发热），则必须返回给生产厂家或其代理商维修，禁止自行拆卸，修理电热毯及控制器。

• **如果电源软绝损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。**

• 不得时请按下述方法存放：存放器具时，先让器具冷却下来再折叠收藏在干燥处，存放期间不要把物品压放在器具上面使器具起折痕，经收藏后再使用时应先仔细检查包裹、控制器及电源线有无异常。如有异常，则不能通电。

• **人体皮肤长时间接触40℃~60℃的物体，会出现红斑和水肿，即低温烫伤，应防止此温度范围造成的低温烫伤。**

• 不得由婴幼儿（0-3岁）使用。

彩虹 RAINBOW | Rainbow 彩虹电褥

全线路自动控温电热毯

离线语音老人电热毯

使 用 说 明 书

使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

SM243201

产品特点

• 本产品不需接地

• 高性能自控制：本品采用高性能温控芯片，可以按需帮标准调料进行温度控制，方便快捷。

• 温度数字显示：本产品采用LED数码显示屏，能直观显示设置档位和定时时间，夜晚无灯光环境也能方便操作。

• 温度自动控制：低温温度可在（1-9）档之间设定（每档温度梯度差约3℃），达到设定温度后自动恒温。

• 定时功能：定时时间在（1-12）h范围任意设定（以1h为单位增减）。

• 语言温度自动控制：设定档位为8、9档时，3小时后，自动跳至5档，直至定时结束。

• 自动记忆：本产品自动记忆上一次设置的温度和定时参数。

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	型式	铺面尺寸(cm)	额定功率
TK180×100-3X	全线路自动控温电热毯	双人均温区	180×100	100W
TK180×150-11X	全线路自动控温电热毯	双人均温区	180×150	140W

额定电压及频率： 220V~ 50Hz

Ⅱ类器具 ⓘ 型号、铺面尺寸如有变化形不另行告知，见所购产品标识处

ⓘ 功率测试采用可调量电流正弦半波及精确数形仪器（如 8716C型功率仪）

控制器各部位名称

产品图案仅作参考，请以实物为准

发热方式示意图

ⓘ **重要提示**

不能将电热毯置于两层棉絮（褥垫）中间或棉絮（褥垫）下面，以避免电热毯因热量积聚，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

使用方法

1、将电热毯平铺在床垫或棉絮（褥垫）上面【**禁止与远红外保床垫或自热式理疗器具共用**】，电热毯四角上的按扣用非金属带子牢固地固定在床或床垫上，在电热毯四上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。

2、TK180×100-3X、TK180×150-11X电热毯只能配套使用DK25-17控制器；将电源线插头插入交流220V~ 50Hz电源插座上。**绝不能把该器具接到直流电源上。**

3、电热毯通电时，**控制器禁止放在被盖或纸头及其它覆盖物下面，**更不能靠近其它热源以免控制器过热而损坏。

4、预热30分钟左右，开启电热毯，进行温度设置（分为手动和自动模式）：

手动模式：

（1）当插上插头，显示屏显示“--”处于待机状态，按“开/待机”键，显示窗显示“6”档“10”h，默认加热6档位，定时10h。再按一次“开/待机”键，停止加热，“--”。

（2）按“档位”键，可调节档位6.7.8.9.1.2--，（每按一次，档位变化1档），在（1-9）档循环。

（3）按“定时”键，定时在10.11.12.1.2----（1-12）h循环，（每按一次，定时变化1h）。

（4）一键睡眠：长按“档位”3s，可快速进入舒适睡眠模式，显示3档12h，定时默认12h，不可调节。要退出睡眠模式，按任意键，显示睡眠模式若已设定加热温度数值和定时值。

（5）一键除菌模：按“自清洁”键，快速进入除菌模模式，显示窗显示“H 04h”，默认定时4h，温度和定时不可调节，除菌模结束，停止加热，显示“--”，处于待机状态。要退出除菌模模式，按“自清洁”键，显示除菌模模式若已设定加热温度数值和定时值。

（6）电热毯定时时间结束，停止加热，显示“--”，按“开/待机”键可再次开启电热毯。

语音模式：

（1）插上插头；

（2）使用非接触遥感，表示控制器，正常语速和音量使用推荐标准语料，让控制器上的麦克风能够捉到语音声音；

（3）使用设备可以控制电热毯的档位、定时、开关等操作。

（4）推荐语料加下表格：

主动语料命令词	被动播报	主动语料命令词	被动播报	主动语料命令词	被动播报
小红小红	主人，我在	关机/停止	已关闭	打开除菌	除菌已开启
开机	已开机	关闭电热毯/电热毯关闭	已关闭	打开除螨	除螨已开启
打开电热毯/电热毯打开	已打开	开启最高温度/档位	已调到6档	退出除螨模式	已退出
开启电热毯/电热毯开启	已打开	快速加热/开温模式	已调到6档	退出除菌模式	已退出
温度最低/最低温度	已调到1档	温度最高/最高温度	已调到9档	退出单调	已退出

保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可对其更及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修（也可邮寄到公司总部售后服务中心）。

ⓘ **特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。**

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

⚠ 为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

• 本产品的包装物不可随意扔弃或焚烧，应送往垃圾回收站。

• 本产品废弃不用时不可随意拆卸，丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

附录1 产品有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
控制器（压温感组件）	✕	○	○	○	○	○
面料组件	○	○	○	○	○	○
发热线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

✕：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

企业型号不同，产品可能不包括以上所有部件，表示产品无此项重为零。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡
本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可对其更及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修（也可邮寄到公司总部售后服务中心）。特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码
为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项： • 本产品的包装物不可随意扔弃或焚烧，应送往垃圾回收站。 • 本产品废弃不用时不可随意拆卸，丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。
送货日期：_____

合 格 证
产品经检验合格 准许出厂
检 验 员：32

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

生产厂1：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 地址：成都市武侯大道武江段73号
生产厂2：成都彩虹集团生活电器有限公司 地址：新津工业园区A区兴园2路
生产厂3：成都彩虹电器（集团）中德有限公司 地址：温北温武六序兵主路杨68号

*生产厂信息见商标带 *产品标志见商标带