

成品125x175mm 折页 正反面印刷 品牌红
C15M93Y100

SM242901-2024

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	毯面尺寸 (m)	额定功率	额定电压及频率
DK43x43-1	全线路安全保护多用途电热垫	43x43	45W	220V~ 50Hz
DK45x45-1	全线路安全保护多用途电热垫	45x45	20W	

II类器具 ① 功率测试采用可量值电流正弦半波及待读彩形仪 (如 871C型功率仪) 不可洗涤

为了您和他人的健康, 为了保护我们赖以生存的大自然环境, 在使用本产品前请阅读以下注意事项:

- 本产品的包装不可随意扔弃或焚烧, 应送往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意拆卸、丢弃或焚烧, 请送往垃圾回收站。

附录1 产品有害物质含量表

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
控制组件 (含连接组件)	X	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 制定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 GB/T 26572规定的限制要求;


×: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求;

□: 部件不同, 产品可能不包括以上所有部件, 请以产品实际配置为准。

10: 本说明书数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

某些部件也可能有环保使用期限标识, 其环保使用年限以标示内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证



*生产厂信息见商标带 *产品标志见商标带

多用途电热垫 使用说明书

使用前请仔细阅读说明书

重要说明: 注意保存以备后用

执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB 18401 标准要求, 属于非直接接触皮肤的产品 (C类)

成都彩虹电器(集团)股份有限公司出品


地址: 成都市武侯大道顺江段73号 邮编: 610045 网址: www.rainbow.com.cn

SM242901

产品特点

- 本产品不需要接地。
- 本器具适用于背部、脚部、腿部取暖加热, 舒适寒冷。本品采用高强度双层镍丝发热线实现加热和过热保护, 三档温度调节, 自动控温, 恒温加热, 两档定时, 定时结束自动关机。多重安全保护措施, 有效避免异常停机引起的意外事故的发生。

控制器各部位名称



产品图案仅供参考, 请以实物为准

使用方法

1. 将型号为DK43x43-1的本器具, 包括发热芯、艾绒草本内芯、外套, 使用时需将发热芯和艾绒草本内芯嵌入外套中。
2. 将电源插头插入交流220V的电源插座上, 开机默认高档加热, 高档指示灯亮, 此时产品开始快速发热, 同时内部计时开始, 90分钟高档加热结束, 三个档位灯循环闪烁。
3. 将电源插头插入交流220V的电源插座上, 开机默认高档加热, 高档指示灯亮, 此时产品开始快速发热, 同时内部计时开始, 90分钟高档加热结束, 三个档位灯循环闪烁。
4. 通过“档位”按键实现高档位和低档位切换, 电源默认高档指示灯亮, 按一下“档位”键, 中档指示灯亮, 再按一下, 低档指示灯亮, 继续按一下, 档位指示灯熄灭, 此时处于低档位状态, 如果要再升机, 再按一下“档位”键即可, 按键依次循环实现开关机和档位选择。
5. 高档默认计时90分钟, 中档和低档默认计时12小时, 定时结束, 停止加热。
6. 每个档位加热结束后, 档位指示灯熄灭闪烁, 不加热, 要继续使用, 需再按一下“档位”键, 重新开始计时加热。
7. 需要长时间连续使用时请把控制器开关按到低档, 确保舒适安全。
8. 停止使用时, 请拔掉电源插头。

日常维护保养

- 经常检查器具(包括线材)上是否有磨损或损坏的痕迹, 如果有这类现象或此器具已被误用了, 则应在再次使用前返回我公司维修服务部或各地维修网点检查维修。
- 根据国家颁布的QB/T 2994-2020标准, 在正常使用条件下, 电热垫安全使用年限为3年, 超过安全使用期限, 本公司建议用户更换新电热垫。

注意事项

根据电热垫的国家标准要求, 用户在使用本产品时, 请务必遵守下列事项, 否则本公司将不予以承担责任。

- 不得折叠或折断使用。
- 不得弄湿或受潮使用。
- 不得剪刀、剪刀, 禁止用锐器割伤或用锐器敲击电热垫。不能用钉子或其它金属物固定电热垫。
- 只能使用刀片锋利、坚硬取膜, 不得包裹整体使用。禁止任何其它用途。
- 若器具遇水不能通电使用。
- 不适合生活不能自理人员、婴幼儿对热敏感的人使用。
- 不耐热、不耐烘烤、不耐熨烫, 以免造成发热线断裂损坏。
- 禁止与其他发热器具(如脚炉、热水袋、远红外床垫或自然式理疗器具)并用, 不要把控制器靠近热源或用其它物品重压住控制器。
- 严禁与火种接触(如烟头、火花), 以防引起火灾。
- 本器具不得在医院提供医疗使用。严禁在医院或家庭用于婴幼儿保暖。严禁老人在无人护理时使用。
- 此电热垫不适宜儿童使用。除非家长或监护人已事先对其进行设置, 或已让儿童就其使用方法给充分指导。
- 用户外或不适用电热垫时, 应切断电热垫或拔掉电源插头, 杜绝事故隐患。
- 不要用剪刀扯电热线的方式拔起插头, 不能用拉扯电热线方式拆卸器具。
- 不得缠绕在控制器上的方式拔起插头, 不能与D25-15控制器配搭使用。
- 器具在使用中出现故障(如控制器指示灯不亮、控制器保护线熔断或发热体的丝线被断, 器具不发热), 则必须退回给生产厂家或其代理商维修, 禁止自行拆卸、修理本器具。
- 如遇电热丝损坏, 为避免危险, 必须由制造商、其维修部或授权部门的专业人员更换。
- 不用时请将皮带扣拔下, 存放器具时, 先让器具冷却一下再折叠收藏在干燥处。存放期间不要把物品压放在器具上面使器具起皱或损坏。经收储后, 再启用时应先仔细检查发热丝部件、控制器及电源线有无损坏, 如有损坏, 则不能通电。
- 人体皮肤长时间接触40°C~60°C的物体, 会出现红斑和水泡, 即低温损伤, 应防止此温度范围造成的低温损伤。
- 路径不可折断外, 其他部件不可洗涤。
- 以下人员请谨慎使用或暂时停止使用本产品: 若接触不到不适, 请向医生咨询。
- 艾绒草本垫具有温热效果, 为避免不适, 请勿使用。
- 艾绒草本内芯需在通风干燥的环境中保存, 以免产生霉变, 引起滋生细菌。
- 艾绒草本内芯需用防水布或者保鲜袋密封, 需在本公司单独购买艾绒草本。
- 艾绒草本垫发热量高, 而艾绒草本内芯放在发热芯上面, 因此电热垫表面升温慢, 温度较低, 此情况不属于坐垫故障。

保修办法

本产品从出售之日起, 一年内凡属于产品质量问题引起的故障, 可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修; 也可寄回公司总售后服务中心。

● 特别提示: 未按说明书要求使用, 引起电热垫过热保护, 造成电热垫损坏的, 不属于产品质量问题, 维修时需支付材料费。

● 售后服务电话: 4008501661 或扫描右侧二维码

