成品125×175mm
三折页 正反面印刷

品牌红
C15M93Y100

SSM230501-2023

②用户在使用过程中可以按动档位键，可循环调节至“保温-睡眠-升温（排潮）”。“升温（排潮）”档位，“升温（排潮）”指示灯亮；“保温”档位，“保温”指示灯亮；“睡眠”档位，“睡眠”指示灯亮。

③需要整晚温暖使用电热毯时请把控制器档位至恒保至“睡眠”档，确保舒适安全。

5、安全防睡：通电后至“睡眠”挡，电热毯进入“睡眠”状态（红色指示灯亮），2小时后自动停止放暖（红色指示灯闪烁）。安全，放心，放心睡眠过程中可再次按“睡眠”键调出“睡眠”状态（除潮过程中，电热毯温上不得应有重物）。

6、停止使用时，请拔掉电热毯电源。

7、新电热毯或储存了较长时间的电热毯，在首次使用前应进行除潮处理。具体方法：在平铺的电热毯（注意：绝不能有明显折痕）上，放上一张干燥的床单，将被套平铺在床单上，将上电源，将制温开关调至恒定至“开温（除潮）”档，加热1~2小时（不超过2小时），待电热毯温度升高后，敞开被套散尽潮气。用户可根据电热毯和被褥的潮湿程度加长或缩短几次，直至干爽，再关断电源。

⚠ 注意：排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。

注意事项

⚠ 根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 不得折叠或反复使用，不得剪纱使用电热毯。
- 不得插入插灯，禁止将插座与电热毯相连接电热毯。不能用钢灯或其它金属物放置电热毯。
- 只能作为下铺电热毯取暖，不作包裹身体罩被使用。防作任何其它用途。
- 切勿将床单或被褥，不作包裹身体罩被使用。
- 不得在不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 电热毯上放置有折叠的被褥等厚重物品时，不得通电，以免造成电热毯被压坏而导致坏电热毯。
- 不能重燃，不能烘烤，不能剪烫，避免造成发热电线被损坏。
- 禁止与其它宠物、猫、狗、小孩、成长中的发育迟缓或自热式暖疗器具）并用，禁止为其它器具加热。
- 床上严禁火种（如蜡头、火苗），以防引起火灾。
- 本品系不打算在医院特长医疗使用。因此，产品在医院或家庭用于重幼儿保暖。产品老人在无人护理时使用。
- 在通过家，请在过滤及防雨淋即防老不能安防电热毯。
- 此电热毯不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 不要在可调床上使用。
- 用户外出（包括短时外出或更新长时间离开）或不使用电热毯时，应记断电热毯电源或拔掉电热毯电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式来拔插头。不能用拉扯软电线的方式拖拉器具。
- 不得随意更换电热毯自带的控制器（只能与生产厂商控制器一起使用）。
- 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮，控制器保护装置长期被激活热熔体的熔丝已烧断，器具不发热），则必须请因电生产厂家或其代理商维修。禁止自行拆卸、修理电热毯及控制器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不用时请取下或烈法存放：存放期间，为让器具冷却下来再长叠收起防干燥处。存放期间不要把电热毯压放在器具上重物器具起折痕，损坏最后再使用时应先存放触查电温，控制器及电源线有无异常，如有异常，别不能通电。
- 人体皮肤长时间接触40℃-60℃的物体，会出现红斑和水肿，那和温度低，后算之此温度范围是成纺织温度低。
- 不适合婴幼儿（0-3岁）使用。
- 生产厂家不可承诺。

日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前采取应公司维修服务部或售后电热毯维修点检查修理。
- 根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或售后电热毯维修（也可前往我公司总部售后服务中心）。

ⓘ 特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

⚠ 为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意扔弃或焚烧，应进往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意拆卸，装弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

附录1 产品有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溶联苯（PBB）	多溶二苯醚（PBDE）
控制器（含连接线件）	×	○	○	○	○	○
面料组件	○	○	○	○	○	○
发热线	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364 规定编制

○ 表示该所有物质在最新的热易性技术材料中的含量低于GB/T26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。

（实际情况不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际配置为准。）

10 本标识内容字体及产品包装应用状态下的环保使用期限为10年。
某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡
本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或售后电热毯维修点（也可前往我公司总部售后服务中心）。特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。 注意日期：_____

合 格 证
产品经检验合格 准许出厂 检验员：_____05_____

SSM230501

彩虹 RAINBOW | Rainbow 彩虹电器

调温电热毯
使用说明书

使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合GB18401标准要求，属于非直接触皮肤的产品（C类）

产品特点

- 本产品不需接地
- 采用微电脑处理控制技术，实现定时自动调档和定时关断，以及安全保护功能。

控制器各部位名称



产品图案仅作参考，请以实物为准

发热方式示意图

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	型式	毯面尺寸(mm)	额定功率
TT160×80-4X	全热防安全保护调温电热毯	单人均温区	160×80	60W
TT160×100-3X	全热防安全保护调温电热毯	单人均温区	160×100	70W
TT180×80-1X	全热防安全保护调温电热毯	单人均温区	180×80	70W
TT180×100-5X	全热防安全保护调温电热毯	单人均温区	180×100	80W
TT160×130-1X	全热防安全保护调温电热毯	双人均温区	160×130	100W
TT170×140-2X	全热防安全保护调温电热毯	双人均温区	170×140	90W
TT180×170-1X	全热防安全保护调温电热毯	双人均温区	180×170	140W
TT180×170-6X	全热防安全保护调温电热毯	双人均温区	180×170	140W
TT170×140-2XD	全热防安全保护调温电热毯	双人多温区	170×140	90W
TT180×150-1XD	全热防安全保护调温电热毯	双人多温区	180×150	140W
			额定电压及频率：	220V~ 50Hz

II 类器具

ⓘ 型号、毯面尺寸如有变化恕不另行告知，见所购产品标识处

ⓘ 功率测试采用可测量电流注流方式及电阻法测量，（如：8/16C型功率仪）

不可洗涤

ⓘ 重要提示

不能将电热毯置于两层棉絮(褥垫)中间或棉絮(褥垫)下面，以避免电热毯因热量积聚，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

使用方法

1、将电热毯平铺在床垫或棉絮(褥垫)上面（禁止与设红外线床垫或自热式暖疗器具并用），电热毯四角上的环扣用非金属骨子牢固地固定在床或床垫上，在电热毯面上只铺上床单，将被套平铺套在床单上。

2、将电源线插头插入交流220V~ 50Hz电源插座上。绝不能把诚器具放到温湿电源上。

3、电热毯通电时，控制器键上发出嘀嘀或短头及其它重量物下面，要不能重起其它热源以免控制器过热而损坏。

4、兼照30分钟左右，开启电热毯，进行温度设置：

① 电热毯控制器的电源指示灯亮，红色指示灯，3个档位指示灯有一下四模式，然后默认为“开温”（排潮）档加热，“开温”（除潮）指示灯亮，电热毯快速加热，如果用户不调节档位，2.5小时后，自动调节至“保温档”工作，直至12小时后即时停止加热，3个档位指示灯闪烁。

电热毯快速使用指南

ⓘ 特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

ⓘ 根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年。超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

❶ 将电热毯不分正反面平铺在适合规格的床垫或棉絮(褥垫)上面。不能将电热毯置于两层棉絮（褥垫）中间或棉絮（褥垫）下面。有控制器端作为扉部。图1

❷ 选用的带挂扣的电热毯：应将电热毯四角用带子穿过挂扣与床角固定或捆绑在床垫上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图2

❸ 选用的带松紧带的电热毯：将电热毯四角上的松紧带直接套在床垫四角上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图3

❹ 在电热毯面上只铺上床单，将被套平铺套在床单上。通电时，电热毯上不能放置有折叠的被套等厚重物品。图4

❺ 睡前提前30分钟左右预热。接通电源后，控制器必须暴露在外，禁止覆盖。使用电热毯时不能离人。用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应拔掉电热毯电源插头。安全保护调温型电热毯预热时间不要超过2小时。图5

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

生产厂1：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 地址：成都市龙泉大道双江街73号
生产厂2：成都彩虹集团生活电器有限公司 地址：新津工业园区A区兴园12路
生产厂3：成都彩虹电器（集团）中南有限公司 地址：湖北省武穴市民主路特888号
*生产厂信息见商标带 *产品标志见商标带